

Guida Tecnica E1

Linea Guida per l'esposizione di Piattaforme Aeree di Lavoro

Fiere internazionali e nazionali sono una ottima occasione per dimostrare i benefici di piattaforme aeree di lavoro. Queste fiere vengono regolarmente visitate e monitorate da organismi preposti alla sicurezza, giornalisti, osservatori del settore e



utilizzatori che si aspettano di vedere esempi di buona e sicura prassi di lavoro. Per questo motivo IPAF raccomanda di consegnare questa Linea Guida ad ogni collaboratore dello stand come semplice promemoria per evitare errori prima, durante e dopo fiere ed esposizioni di piattaforme aeree.

- Nel muovere ed allestire le macchine, accertarsi di aver transennato o comunque delimitato l'area di lavoro, specialmente nelle zone di grande traffico. Far controllare la consistenza del terreno e la presenza di eventuali zone di pericolo come scarichi, tombini, condotte, fognature ecc. prima di posizionare la macchina.
- Provvedere a far rientrare in posizione di sicurezza le macchine durante la notte. Controllare gli stabilizzatori e livellare nuovamente le macchine ogni mattino prima di svilupparle.
- Usare un anemometro per accertare che la macchina non venga utilizzata in avverse condizioni del vento.

- Usare sempre piastre di appoggio sotto gli stabilizzatori.
- Accertare che ogni persona che intenda salire con una piattaforma aerea a braccio indossi una imbracatura idonea di trattenuta con cordino corto, come precisato nella Linea Guida IPAF H1/05/05. (vedasi www.ipaf.org/it)
- Non permettere che venga portato sulla piattaforma di lavoro un numero di persone più alto di quello autorizzato dal costruttore. Non portare bambini piccoli.
- Manovrare le macchine con massima attenzione. Osservare costantemente l'ambiente nei dintorni ed a terra e se necessario incaricare una persona a terra che tenga libera l'area di lavoro.
- Tutti gli operatori/dimostratori dovrebbero portare con se una prova di adeguata formazione.

Questa Linea Guida non è esaustiva ne pretende di essere completa.

Maggiori informazioni e consigli sono ottenibili da IPAF.

www.ipaf.org/it

Sede:

IPAF, Bridge End Business Park, Milnthorpe LA7 7RH, UK.

Tel: +44 (0)15395 62444 Fax: +44 (0)15395 64686

info@ipaf.org www.ipaf.org

Italia:

IPAF-Italia, Via Matteotti 40/12, 20020 Arese (MI)

Tel. +39 02 93581873 Fax. +39 02 93581880

italia@ipaf.org www.ipaf.org/it

Svizzera:

IPAF-Basel, Aeschenvorstadt 71, CH-4051 Basel.

Tel: +41 (0)61 225 4407 Fax: +41 (0)61 225 4406

basel@ipaf.org



L'autorità mondiale dell'accesso aereo