



Controlla il calcolatore per piastre d'appoggio al:
pads.ipaf.org

Distribuisci il carico!

Usa sempre piastre di appoggio sotto gli stabilizzatori di PLE a braccio quando tutto il carico della PLE è sostenuto dagli stessi.

Nota: Usa piastre di appoggio con tutte le altre PLE munite di stabilizzatori salvo quando una verifica dei rischi indica che non sono necessarie.

