



# « DEPLACER LA PEMP »

## « TOOLBOX TALK »

### EN QUOI CONSISTE « DÉPLACER LA PEMP » ?

« Déplacer la PEMP » est le terme utilisé lors de la manœuvre ou du déplacement d'une plate-forme élévatrice mobile (PEMP) en utilisant les commandes de la plate-forme depuis le sol en marchant à côté ou près de la PEMP. Cela inclut l'utilisation d'une commande avec « cordon ombilical », d'une télécommande ou d'un point de contrôle fixe sur le châssis.

### QUAND POURRAIS-JE « DÉPLACER UNE PEMP » ?

« Déplacer la PEMP » est une procédure utilisée quand l'espace au-dessus de la plate-forme est insuffisant/limité pour conduire la machine de manière sûre à partir de la plate-forme, comme à travers des portes, des couloirs ou lorsque les garde-corps ont été repliés ou retirés. Certaines PEMP chenillées interdisent le déplacement sur la plate-forme élévatrice. Ceci sera clairement indiqué dans le manuel d'utilisation.

### QUELS SONT CERTAINS DES RISQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE LE DÉPLACEMENT DE LA PEMP ?

Les risques incluent :

- passage sur le pied de l'opérateur même (ce type d'incident se produit souvent lors du "déplacement de la PEMP »)
- écrasement de l'opérateur entre la PEMP et une structure externe (p. ex. cadre de porte) ;
- collision avec des personnes sur le site ;
- collision avec des structures dû à une mauvaise visibilité ;
- retournement de la PEMP.

**NOTE : Il y a des risques spécifiques lors du "déplacement de la PEMP" pendant le chargement et déchargement de PEMP de véhicules. Voir le guide de chargement et déchargement IPAF.**

### QUI DOIT SAVOIR ?

Ce briefing s'applique à toutes les personnes impliquées dans le déplacement des PEMP sur un site :

- l'utilisateur (celui qui contrôle l'utilisation de la PEMP sur le site) ;
- les responsables et superviseurs de sites où des PEMP sont utilisées ;
- les opérateurs de PEMP.

### MESURES PRÉVENTIVES

- L'opérateur doit être formé pour la catégorie de la PEMP et familiarisé avec le déplacement de la PEMP ;
- Maximiser la distance de sécurité ;
- Faire l'itinéraire à pied avant de déplacer la PEMP ;
- Éliminer tous les obstacles et débris de l'itinéraire ;
- Baliser la zone ;
- Ne PAS se laisser distraire (p. ex. par un téléphone portable) ;
- Si la visibilité est obstruée, utiliser quelqu'un comme aide pour guider la machine ;
- Se tenir sur le côté lors du contrôle du mouvement ;
- Vérifier que les conditions du sol peuvent soutenir la PEMP ;
- Vérifier que l'orientation de la machine et le contrôleur correspondent ;
- Dans le cas de PEMP chenillées, ne jamais se tenir dans le chemin de déplacement potentiel des chenilles ;
- Éliminer tous les points de trébuchement ;
- Éviter les surfaces glissantes ;
- Prendre en compte la montée/descente lors du démarrage/arrêt de la PEMP.



### RÉFÉRENCES UTILES

- Guide de sécurité de l'opérateur de PEMP IPAF
- Guide de chargement et déchargement IPAF
- Guide technique IPAF : Familiarisation
- « Toolbox talk » de l'IPAF sur les conditions des sols
- Guide sur l'évaluation des conditions des sols de l'IPAF (toutes les documentations de l'IPAF sont disponibles sur [www.ipaf.org/resources](http://www.ipaf.org/resources))
- Manuel d'utilisation du fabricant