



作为乘员如何在行驶中的 MEWP 保持安全 开工前交流

乘员责任

当移动式升降工作平台 (MEWP) 处于运动状态时，乘员要确保自身安全且不去分散操作员的注意力。

需要注意什么

- 只有在工作需要时才进入平台。
- 只有在操作员的指示下才能进入或离开平台。
- 在进入和离开平台之前评估该区域。
- 采用三点接触方式并面向 MEWP 正确进出平台。
- 始终将四肢放在平台内，直到所有的 MEWP 功能完全停止。
- 为 MEWP 运动时的任何突然移动做好准备。
- 握住护栏时，要对潜在的夹伤危险保持警惕。
- 如果需要安全带和安全绳，请按照操作员的指示将安全绳固定到指定的锚点。
- 遵从操作员给出的任何其他指示。

我该怎么办？

- 确认操作员拥有有效的 IPAF PAL 卡，其中包含他们正在操作的机器类别。
- 注意周围所发生的事情。

谁需要了解？

此开工前交流适用于在施工现场参与 MEWP 操作的所有人员：

- 乘员
- 操作员
- 监督管理人员/现场经理
- MEWP 用户（在现场可以控制 MEWP 的使用）
- 指定地面救援人员

- 在救援期间需在指定地面救援人员的指导下提供协助。

切记

- 与 MEWP 操作员保持清晰的沟通。
- 遵从 MEWP 操作员给出的指示。
- 提醒 MEWP 操作员注意他们可能疏忽的危险。
- 不要触碰控件。
- MEWP 有任何动作时不要分散 MEWP 操作员的注意力。
- 请注意您的周边环境。
- 进入平台前首先了解救援计划。
- 了解 MEWP 制造商规定的最大乘员人数和总负载量。



有用的参考资料

- 操作员安全指南
- 相关制造商操作员手册
- 安迪 保证乘员安全招贴画 (可于下列网址获取 www.ipaf.org/andyaccess)