



VIAGGIARE IN UNA PLE COME OCCUPANTE TOOLBOX TALK

RESPONSABILITÀ DELL'OCCUPANTE

Restare al sicuro e non distrarre l'operatore quando la piattaforma di lavoro (PLE) è in movimento.

ELEMENTI A CUI PRESTARE ATTENZIONE

- Entrare nella piattaforma solo per svolgere l'attività lavorativa.
- Entrare o uscire dalla piattaforma solo dietro indicazione dell'operatore.
- Analizzare l'area prima di entrare e uscire dalla piattaforma.
- Entrare e uscire dalla piattaforma in modo corretto usando tre punti di contatto e rivolgendosi verso la PLE.
- Tenere sempre mani e piedi all'interno della piattaforma fino a quando tutte le funzioni della PLE vengono completamente arrestate.
- Prepararsi per un eventuale movimento improvviso mentre la PLE è in movimento.
- Prestare attenzione ai pericoli di intrappolamento nell'aggrapparsi ai parapetti.
- Per usare un'imbracatura e un cordino, fissare il cordino al punto di ancoraggio indicato dall'operatore.
- Attenersi a tutte le altre istruzioni fornite dall'operatore.

AZIONI DA ESEGUIRE

- Confermare che l'operatore disponga di una carta PAL di IPAF valida e relativa alla categoria della macchina in uso.
- Essere consapevole di ciò che accade intorno a sé.
- Fornire assistenza, se indicato dalle persone nominate per il soccorso a terra durante un soccorso.

PUBBLICO DI DESTINAZIONE.

Questo Toolbox Talk si applica a tutte le persone alle prese con le PLE in un sito:

- Occupante
- Operatore
- Supervisore/capo cantiere
- Utilizzatore della PLE (che controlla l'utilizzo della PLE in cantiere)
- Persona nominata per il soccorso a terra

ELEMENTI DA RICORDARE

- Tenere comunicazioni chiare con l'operatore della PLE.
- Seguire le indicazioni fornite dall'operatore della PLE.
- Avvertire l'operatore della PLE degli eventuali pericoli sottovalutati.
- NON interferire con i controlli.
- Non distrarre l'operatore della PLE mentre la macchina è in movimento.
- Essere consapevoli dell'ambiente.
- Studiare il piano di soccorso prima di entrare nella piattaforma.
- Informarsi sul numero massimo di occupanti e sul carico complessivo indicati dal produttore della PLE.



RIFERIMENTI UTILI

- Guida dell'operatore per la sicurezza
- Manuale dell'operatore del costruttore pertinente
- Poster di Andy Access *Tenere gli occupanti al sicuro* (disponibile su www.ipaf.org/andyaccess)