

NON USARE LA PLE COME PUNTO DI ANCORAGGIO



Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) sono progettate per sollevare le persone in una posizione in cui possono lavorare in quota in sicurezza sulla piattaforma. Le PLE non sono progettate per essere utilizzate come punto di ancoraggio temporaneo mobile. Usarle come tali è **sconsigliato**.



PLE COME PUNTI DI ANCORAGGIO IN UN SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) sono progettate per sollevare le persone in una posizione in cui possono eseguire temporaneamente lavori in quota in sicurezza sulla piattaforma. Le PLE non sono progettate per essere utilizzate come punto di ancoraggio anticaduta temporaneo. L'utilizzo di una PLE come ancoraggio aereo **non è raccomandato**.

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Possano tuttavia sussistere circostanze eccezionali in cui le PLE possono essere utilizzate come punto di ancoraggio quale parte di un sistema di protezione anticaduta, ad esempio per lo scarico dei veicoli.

L'utente può utilizzare una PLE come punto di ancoraggio anticaduta temporaneo **solo con l'espressa approvazione scritta del produttore e proprietario della PLE**. L'utente deve comprendere le procedure operative coinvolte e i limiti della specifica PLE prima di decidere di intraprendere questa attività.

L'utilizzo di una PLE come ancoraggio temporaneo mobile quale parte di un sistema di protezione anticaduta dovrebbe essere

preso in considerazione solo dopo che altri metodi di prevenzione delle cadute si sono dimostrati impraticabili e una valutazione dei rischi dimostra che sia il modo più sicuro ed efficace per eseguire l'operazione.

Se si intende utilizzare una PLE come punto di ancoraggio, gli utenti dovrebbero assicurarsi che TUTTI i pericoli e i rischi specifici vengano accuratamente presi in considerazione nelle rispettive procedure di sicurezza e programmi di formazione.

IDONEITÀ DELLA MACCHINA

Le PLE sono progettate principalmente per lavorare all'interno dei confini della piattaforma di lavoro. I cordoni devono essere fissati solo a punti di ancoraggio designati approvati dal produttore della PLE.

Se i punti di ancoraggio sono progettati "solo per il contenimento", non devono essere utilizzati come punti di ancoraggio nei sistemi di arresto anticaduta.

Ci sono **alcune** PLE che hanno punti di ancoraggio progettati e testati per essere utilizzati sia per sistemi di ritegno che di arresto della caduta. Se la PLE dispone di tale ancoraggio, *questo di per sé non indica che sia adatta a essere utilizzata come ancoraggio*. Questo **deve** essere verificato per iscritto dal produttore della specifica PLE prima di essere utilizzato come punto di ancoraggio anticaduta.