

GEBRUIK EEN MOBIELE HOOGWERKER NIET ALS EEN BOVENHOOFDS ANKERPUNT



Mobiele hoogwerkers (MEWP's) zijn ontworpen om mensen naar een positie te liften waarin ze veilig op hoogte kunnen werken. Hoogwerkers zijn niet ontworpen om te worden gebruikt als een bovenhoofds ankerpunt. Het is **niet aan te raden** ze als zodanig te gebruiken.



HOOGWERKERS ALS BOVENHOOFDS ANKERPUNT BIJ EEN VALBEVEILIGINGSSYSTEEM

Mobiele hoogwerkers (MEWP's) zijn ontworpen om mensen naar een positie te liften waar zij veilig tijdelijke werkzaamheden op hoogte op het platform kunnen uitvoeren. Hoogwerkers zijn niet ontworpen om te worden gebruikt als een bovenhoofds ankerpunt. Het gebruik van een hoogwerker als een bovenhoofds ankerpunt wordt **niet aanbevolen**.

UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

Er kunnen zich echter uitzonderlijke omstandigheden voordoen waarin hoogwerkers kunnen worden gebruikt als bovenhoofds ankerpunt als onderdeel van een valbeveiligingssysteem, bijvoorbeeld om te helpen bij het lossen van voertuigen.

De gebruiker mag een hoogwerker alleen **met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant en de eigenaar van de hoogwerker** als bovenhoofds ankerpunt gebruiken. De gebruiker moet de betrokken operationele procedures en de beperkingen van de specifieke hoogwerker begrijpen alvorens te overwegen deze activiteit uit te voeren.

Het gebruik van een hoogwerker als bovenhoofds ankerpunt als onderdeel van een valbeveiligingssysteem mag alleen worden

overwogen nadat is aangetoond dat andere methoden van valbeveiliging niet uitvoerbaar zijn en een risicobeoordeling aantoont dat het de veiligste, meest doeltreffende manier is om de taak uit te voeren.

Als gebruikers van plan zijn een hoogwerker als bovenhoofds ankerpunt te gebruiken, moeten ze ervoor zorgen dat ALLE specifieke gevaren en risico's grondig worden behandeld in hun veiligheidsprocedures en opleidingsprogramma's.

GESCHIKTHEID VAN DE MACHINE

Hoogwerkers zijn in de eerste plaats ontworpen voor werkzaamheden binnen de grenzen van het werkplatform. Aanlijnkoorden mogen alleen worden bevestigd aan aangewezen verankeringspunten die door de fabrikant van de hoogwerker zijn goedgekeurd.

Waar verankeringspunten zijn ontworpen voor 'uitsluitend beperking', mogen ze niet worden gebruikt als bovenhoofds ankerpunt in valstopsystemen.

Sommige hoogwerkers hebben verankeringspunten die zijn ontworpen en getest om te worden gebruikt voor zowel valbeveiligings- als valstopsystemen. Indien de hoogwerker dergelijke verankering heeft, betekent *dit op zich niet dat hij geschikt is om als bovenhoofds ankerpunt te worden gebruikt*. Dit **moet** schriftelijk worden geverifieerd door de specifieke fabrikant van de hoogwerker voordat deze als bovenhoofds ankerpunt wordt gebruikt.