



Toolbox Talk per il Conducente di Consegna PLE

La consegna e il ritiro delle Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) possono talvolta rappresentare attività ad alto rischio se non eseguite correttamente. IPAF raccomanda la formazione per il carico/scarico e la Formazione IPAF per dimostratori per i conducenti di consegna.

QUALI SONO I PERICOLI E RISCHI?

- Schiacciamento o intrappolamento durante il (s)carico.
- PLE che si ribaltano durante il carico o lo scarico.
- Collisione con il traffico in transito.
- Dipendenti e collaboratori non formati.
- Personale non autorizzato che entra nell'area di lavoro.
- Aree di (s)carico non adatte.
- Attrezzatura inadeguata, difettosa o incompatibile.
- Cadute dal veicolo o dal letto del rimorchio.
- Carichi non fissati, o carichi che si spostano durante il trasporto.
- Attrezzatura danneggiata o difettosa.

Veicoli di consegna e area di carico

- Le società di noleggio e gli utenti dovrebbero fornire un'area idonea per il carico e lo scarico delle PLE con spazio e illuminazione adeguati.
- Considera un'area di deflusso di dimensioni adeguate nella parte posteriore del veicolo.
- I veicoli dovrebbero avere dispositivi di fissaggio di riserva.
- Adotta una buona gestione della pulizia sui veicoli di consegna.
- Utilizzare un verricello mantenuto e compatibile.

Carico e scarico delle PLE

- Utilizzare personale aggiuntivo per assistere nel processo di carico/scarico come richiesto dalla valutazione del rischio.
- Assicurati che il veicolo/rimorchio non sia sovraccarico e che il carico sia distribuito uniformemente.
- Dove possibile, evitare di caricare o scaricare su terreno in inclinazione.
- Metti in sicurezza tutte le PLE secondo la procedura di lavoro sicuro (SSoW) dell'Azienda e le istruzioni del produttore.
- Segnalate sempre le attrezzature danneggiate o difettose.
- Se un carico si è spostato durante il trasporto, eseguire una valutazione del rischio prima di rimuovere i dispositivi di fissaggio.
- L'attrezzatura utilizzata per il carico e lo scarico deve essere ben mantenuta.
- Assicurare tutti gli oggetti prima di trasportare un carico.

RIFERIMENTI UTILI

- Corso di formazione IPAF per il carico e scarico in sicurezza. (Maggiori informazioni su www.ipaf.org/training)
- L'uso sicuro delle PLE quando si utilizzano i comandi da terra
- IPAF L'uso sicuro di un argano per il carico e lo scarico delle PLE
- Guida IPAF sul carico e scarico delle PLE su una strada pubblica. (Disponibile su www.ipaf.org/load)

CHI DEVE SAPERLO?

Questa Toolbox Talk si applica a tutte le persone coinvolte nel carico e scarico delle PLE, inclusi:

- Personale della società di noleggio PLE, ad esempio, autisti di consegna, manager dei trasporti e coordinatori
- Utenti (coloro che controllano le PLE sul sito)

- Controllare eventuali danni alle rampe, al ponte e all'attrezzatura di fissaggio del carico.
- Controlla che la classificabilità della PLE sia compatibile con la pendenza della rampa del veicolo.
- Se si carica o scarica su una strada pubblica, posiziona la cabina verso il traffico in arrivo e segui le procedure di lavoro sicure della tua Azienda.
- Assicurati sempre di fissare le rampe di carico dopo l'uso.
- Stare lontano dai rischi sopraelevati e sotterranei.
- Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale Anticaduta (PFPE) quando richiesto.
- Se si carica o scarica durante le ore di buio, assicurarsi sempre che ci sia un'illuminazione adeguata.
- Quando si utilizza un verricello per assistere nel carico o scarico, mantenere sempre una distanza di sicurezza dalla PLE.
- Dove possibile, fissare le PLE mentre si è a terra per ridurre il rischio di cadute dal rimorchio.
- Assicurati che la valutazione dell'argano, del cavo e del gancio sia adeguata per garantire in sicurezza il carico della specifica PLE.
- Non usare l'argano come dispositivo di fissaggio.
- Riporre o mettere in sicurezza i dispositivi di fissaggio quando non sono in uso.

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI LESIONI DA SCHIACCIAMENTO (CONDUCENTE)

Le PLE devono sempre essere messe in sicurezza in conformità con le linee guida del produttore per la messa in sicurezza, le politiche dell'Azienda e la legislazione pertinente.

- Non stare mai tra l'attrezzatura o davanti alla testata mentre le PLE vengono caricate o scaricate.
- Presta attenzione alla direzione e all'orientamento di guida quando ti prepari a manovrare la PLE.
- Controlla che le ruote siano dritte prima di manovrare quando sei in prossimità di altre PLE.
- Il controllo pedonale dovrebbe essere eseguito solo su PLE con scatole dei controlli della piattaforma staccabili. Se non ci sono pericoli in quota o restrizioni di spazio, i comandi da terra non dovrebbero essere utilizzati.

Manager dei trasporti e personale del piazzale

- Assicurati che il veicolo sia del tipo corretto, abbia la capacità di trasportare il PLE e sia mantenuto.
- Coordinare con i conducenti delle consegne le procedure corrette da seguire nel caso in cui abbiano segnalato attrezzature danneggiate o difettose.