

L'USO SICURO DI UN ARGANO PER IL CARICO E SCARICO DELLE PLE TOOLBOX TALK

Alcune Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) vengono caricate o scaricate su veicoli e rimorchi con l'ausilio di un verricello; questo può avvenire per diversi motivi:

- Veicoli e rimorchi che superano la classificabilità della specifica PLE.
- Condizioni meteorologiche inclementi.
- Conformità ai sistemi di lavoro sicuri dell'Azienda, come risultato di una valutazione del rischio specifica per il lavoro.

QUALI SONO I PERICOLI E RISCHI?

- L'uso scorretto dell'argano può portare a lesioni da schiacciamento o decessi. Questo può essere causato dall'uso del verricello e dall'operazione della PLE simultaneamente, dalla scelta della direzione di marcia errata o dal movimento involontario del controllo del verricello.
- Un cavo dell'argano che si rompe durante l'operativo.
- Un verricello, una fune del verricello o un gancio danneggiato o difettoso potrebbe non essere in grado di garantire un aiuto sicuro nel processo di carico o scarico.
- Stare tra le PLE mentre si utilizza l'argano.
- Trainare le PLE che sono allineate in modo errato.
- Trainare una PLE stretta su o giù per una singola rampa.
- Lasciare un cavo di fune del verricello esteso senza fissarlo.

MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO (MANAGER DEI TRASPORTI E DEI DEPOSITI)

- Una valutazione del rischio dovrebbe essere predisposta per le attività di carico e scarico. Dovrebbe essere effettuata da una persona competente con adeguata conoscenza delle operazioni di trasporto e delle PLE da (s)caricare.
- Assicurare un'illuminazione adeguata nelle aree di carico e scarico.
- Assicurati che l'argano, la fune dell'argano e tutta l'attrezzatura accessoria siano ispezionati e in condizioni operative.

Misure di controllo del rischio (autisti di consegna)

- Il conducente dovrebbe sempre effettuare una valutazione del rischio dinamica prima di qualsiasi attività di carico o scarico.

RIFERIMENTI UTILI

- Guida alle migliori pratiche IPAF - Carico e scarico TE-1132-0516-1-en
- Toolbox Talk per autista di consegne IPAF

CHI DEVE SAPERLO?

Questo Toolbox Talk si applica a tutte le persone coinvolte nella consegna e nel ritiro delle PLE, inclusi:

- Personale della società di noleggio
- Utenti (coloro che controllano le PLE sul sito)
- Aziende/Autisti subappaltati per la consegna

- Eseguire un controllo giornaliero/pre-utilizzo del verricello, della fune del verricello e del gancio per identificare eventuali danni o difetti.
- Assicurati che la valutazione dell'argano, del cavo e del gancio sia adeguata per garantire in sicurezza il carico della specifica PLE.
- Segui le istruzioni del produttore della PLE per la posizione corretta in cui attaccare il gancio del verricello.
- Quando si utilizza un verricello, eseguire un tiro diretto utilizzando un sistema a doppia catena (gemelli).
- Bisogna prestare attenzione quando si utilizzano contemporaneamente i comandi della PLE e del verricello.
- Una valutazione del rischio aggiuntiva dovrebbe essere effettuata quando si caricano o scaricano attrezzature difettose o danneggiate.
- Mantieni sempre una distanza di sicurezza dal PLE mentre lo stai trainando in posizione.
- Non stare mai in piedi o posizionare alcuna parte del tuo corpo tra due PLE sul pianale di un veicolo/rimorchio quando le PLE vengono caricate o scaricate.
- Se ci sono dubbi sui freni delle PLE per mantenere la macchina in posizione in sicurezza, le ruote devono essere bloccate.
- Non sovraccaricare mai l'argano, il cavo o il gancio.
- Fermati e rifletti prima di attivare l'interruttore o il pulsante di controllo direzionale sul telecomando dell'argano.
- Mantieni il cassone dei veicoli/rimorchi liberi da detriti e attrezzature di fissaggio non necessarie.
- Durante l'attività di carico/scarico indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.
- Tieni il personale non necessario lontano dal rimorchio durante il processo di carico/scarico.
- Utilizzare un addetto alla segnalazione/osservazione se necessario.
- Non utilizzare mai l'argano per fissare una PLE per il trasporto.
- Bisogna prestare attenzione quando si utilizzano contemporaneamente i comandi della PLE e del verricello.

RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

- Fornire un'area di carico e scarico sicura per la consegna e il ritiro delle PLE con un'adeguata area di deflusso.