

GEBRUIK VAN HARNASSEN EN AANLIJNKOORDEN OP MOBIELE HOOGWERKERS (MEWP'S)



Harnassen en aanlijnkoorden worden persoonlijke valbeveiligingsuitrusting (PFPE) genoemd. Het dragen van PFPE in een hoogwerker met giek is essentieel om het risico van een val of het katapulteffect te beheersen, waarbij opgeslagen energie of een botsing tegen de bovenbouw van de hoogwerker een zweepslagbeweging veroorzaakt die door de giek naar het platform gaat, waardoor inzittenden worden uitgeworpen.

GIEK HOOGWERKERS

Bij het werken vanaf een hoogwerker met een giek, of het nu een statische giek (1B) of een mobiele giek (3B) is, wordt ten eerste aanbevolen dat de inzittenden persoonlijke valbeveiligingsuitrusting dragen. Het aanlijnkoord moet kort genoeg zijn om de drager ervan binnen de grenzen van het platform te houden en de karabijnhaak moet bevestigd zijn aan het door de fabrikant goedgekeurde verankeringspunt. Het aanlijnkoord kan een energieabsorberend middel bevatten, mits het kort genoeg is om de drager ervan binnen het platform te houden.

VERTICALE HOOGWERKERS

Het katapulteffect wordt niet beschouwd als een risico voor inzittenden die werken vanaf een hoogwerker van het verticale type, dus het dragen van PFPE is normaal gesproken niet vereist.* Dit geldt voor statische verticale hoogwerkers (1A), mobiele verticale hoogwerkers (3A), push around verticale hoogwerkers (PAV) en hefsteigers (MCWP).

**Controleer altijd de plaatselijke wetgeving die kan bepalen dat PFPE moet worden gedragen in alle hoogwerkers, inclusief in hoogwerkers van het verticale type. In uitzonderlijke omstandigheden kan een risicobeoordeling het dragen van PFPE's noodzakelijk achten voor een specifieke taak of activiteit.*



WERKEN NAAST OF BOVEN WATER

Een taakspecifieke risicobeoordeling moet worden uitgevoerd voordat het werk begint, inclusief het raadplegen van de bedieningshandleiding van de fabrikant. Risicobeoordelingen moeten bepalen of inzittenden PFPE of een persoonlijk drijfmiddel (reddingsvest) moeten dragen om het risico op verdrinking te beheersen.



Klik Klak!

Draag een volledig lichaamsharnas met een kort aanlijnkoord in hoogwerkers met een giek.



BEVESTIG ALTIJD HET AANLIJNKOORD IN HOOGWERKERS MET EEN GIEK



**Als er boven of in de buurt van water wordt gewerkt, moet in een risicobeoordeling worden bepaald of inzittenden persoonlijke valbeschermingsuitrusting of een persoonlijk drijfmiddel (reddingsvest) moeten dragen om het risico op verdrinking te beheersen.*



Ga voor meer informatie en om gratis posters te downloaden naar: www.ipaf.org/andyaccess