



PYP KURTARMA PLANI İŞ ÖNÜ KONUŞMASI

Kurtarma Planı, bir operatörün iş göremez hale gelmesi veya makine arızası gibi acil bir durumda platformu indirmek için izlenmesi gereken belgelenmiş bir prosedürdür.

Kurtarma Planları, yetkin kişiler tarafından geliştirilmeli ve Personel Yükseltici Platform (MEWP) operatörlerine ve atanmış yer kontrol kurtarma personeline dağıtılmalıdır. Kapana kısılmış veya aciz kalmış birini hızlı bir şekilde kurtarmak, yaşam ve ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. Bu iş önü konuşması, bir Kurtarma Planının önemi hakkında bilgi sağlar ve onu geliştirmenin ve sunmanın yollarını önerir.

KURTARMA PLANI NE ZAMAN GEREKLİDİR?

Bölgesel mevzuata, standartlara ve en iyi uygulamalara uymak için, herhangi biri bir PYP'yi çalıştırmadan önce bir Kurtarma Planı geliştirilmeli, belgelenmeli ve iletilmelidir.

Bir Kurtarma Planının ne zaman gerekli olduğuna dair örnekler:

- Pillerin bitmesi veya yakıtın bitmesi nedeniyle PYP'de ana güç kaybı
- PYP teknik arızası
- Takılmış veya sıkışmış platform
- Platform aşırı yüklendi
- Ehliyetsiz bir operatör veya platform yolcusu

BİR KURTARMA PLANI GELİŞTİRİRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN FAKTÖRLER NELERDİR?

- İş aktivitesi
- Platformun konumu (yükseklik ve erişim)
- Gerekirse kurtarmaya yardımcı olmak için sahaya katılacak bir servis mühendisinin/teknisyeninin mevcudiyeti ve iletişim bilgileri
- Acil durum/yardımcı indirme kontrollerini kullanarak platformu indirmek için birden fazla kişi gerekecek mi?
- Çevre (iç mekan, gürültü, hava durumu)
- Aynı alanda çalışan diğer ekipmanlar
- Platform yolcularının sayısı (operatör dahil)

- Potansiyel olarak daha fazla yaralanmaya ve/veya operatörün platformdan düşmesine neden olabilecek diğer hususlar veya platformun alçaltılmasının etkisi
- Operatörün ve atanmış yer kurtarma personelinin yetkinliği
- Platform istifleme pozisyonuna indirildikten sonra etkisiz hale gelmiş bir platform yolcusunun güvenli bir şekilde çıkarılması

KULLANICI ŞUNLARI YAPMALIDIR:

- Kurtarma Planını hazır ve görünür tutun
- Kurtarma Planının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve şantiye operasyonlarındaki değişikliklerin kontrol edilmesi
- Kurtarma Planının düzenli olarak uygulandığından emin olun

PYP OPERATÖRÜ ŞUNLARI YAPMALIDIR:

- Kurtarma Planını okuyun ve anlayın
- Belirlenen yer kurtarma personeli ile iş faaliyetlerini tartışın
- İletişimin belirlenen yer kurtarma personeli ile çalışıp çalışmadığını kontrol edin
- Diğer platform sakinlerine Kurtarma Planı gereklilikleri hakkında bilgi verin
- PYP'nin, acil bir durumda yer kontrollerine ve acil durum indirme kontrollerine erişilebilecek şekilde konumlandırıldığından emin olun

ADAY GÖSTERİLEN YER KONTROL KURTARMA KİŞİSİ/GÖREVLİLERİ ŞUNLAR OLMALIDIR:

- PYP'lerin yer kontrolleri ve acil durum indirme kontrolleri hakkında bilgi sahibi
- PYP'ler çalışır durumdayken kullanılabilir ve kurtarma yapabilir
- Acil bir durumda alarmı yükseltebilme
- PYP operatörüyle her zaman iletişim kurabilir

FAYDALI REFERANSLAR

- IPAF Operatörleri Güvenlik Kılavuzu
- IPAF Acil Kurtarma Rehberi
- IPAF PYP'lerden Kişilerin Kurtarılması
- PYP'lerde İnsanlara Takılma/Ezilme Yaralanmalarını Önlemek için IPAF İyi Uygulama Kılavuzu
- Üretici Kullanım Kılavuzu (www.ipaf.org/manufacturers üzerinden edinilebilir)