



GÖZCÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI İŞ ÖNÜ KONUŞMASI

Gözcü, manevra ve Operasyon sırasında olası Tehlikeler hakkında rehberlik ve Uyarılar sağlayarak bir Personel Yükseltici Platform (PYP) operatörüne yardımcı olmak üzere Eğitim almış kişidir. Gözcünün rolü şunları içerir:

- PYP'yi, PYP Operatörünü ve çevresini gözlemlmek ve görsel farkındalığı sürdürmek.
- PYP Operatörü ile iletişim kurmak.
- Potansiyel olarak acil durum prosedürlerini başlatmak.

BİR GÖZCÜ NE ZAMAN GEREKLİ OLABİLİR?

Gözcüler, operatörün görüş alanının sınırlı olduğu veya aşağıdakiler dahil tehlikelerin mevcut olduğu durumlarda güvenli çalışma için çok önemlidir:

- Hareketli trafik
- Belirli zemin ve kat koşulları
- Çevredeki diğer insanlar
- Elektrik hatları (havai ve yeraltı)
- Sıkışma veya ezilme riski olan alanlar

PYP GÖZCÜLERİ HANGİ NİTELİKLERE SAHİP OLMALIDIR?

- Stresli durumlarda sakin ve sabırlı kalabilme becerisi
- Görevlere öncelik verebilme ve ekipmana ve çevredeki tehlikelere sürekli odaklanabilme becerisi.
- Başkalarıyla iyi çalışabilme, tıbbi açıdan uygun olma ve iyi koordinasyon ve keskin gözlem becerilerine sahip olma.
- Etkili iletişim becerileri, saha bilgisi ve kullanılan ekipmana ve yeteneklerine aşinalık.

GÖZCÜLERİN TEMEL SORUMLULUKLARI

- PYP'ye aşina olma Buna, zemin ve acil durum veya yardımcı indirme kontrollerinin konumu ve işlevi dahildir.
- Etkili iletişim kurma Bu sözlü, telsizle veya el işaretleri kullanılarak görsel olarak yapılabilir.
- Bir noktadan diğerine seyahat sırasında ve görüşün kısıtlı olduğu hareketler sırasında PYP Operatörüne net talimatlar verin.

KİMİN BİLMESİ GEREKİYOR?

Bu İş Önü Konuşması, sahada bir PYP Operatörüne yardımcı olan tüm bireyler için geçerlidir:

- Gözcüler ve yer kurtarma görevlileri
- PYP operatörleri
- Saha yöneticileri ve süpervizörler
- PYP Operatörleri (PYP Operasyonlarını kontrol edenler)

- Herhangi bir PYP Operasyonu'ndan önce potansiyel Tehlikeleri Kontrol edin. Buna şunlar dahildir:
 - Bölgedeki diğer mesleki faaliyetler (personel/kamu)
 - Diğer ekipman ve araçlar
 - Baş üstü, yer seviyesi ve yer altı tehlikeleri
 - Yetersiz istisna bölgeleri
- PYP'nin operasyon yaptığı Çalışma Alanı'nı kontrol edin. Bu, yaya ve trafik hareketlerini koordine etmeyi ve zemin/zemin koşullarını kontrol etmeyi içerir.
- Anahtarın her zaman yer kontrollerinde olduğundan ve acil durum indirme/yardımcı kontrollerinin her zaman erişilebilir olduğundan emin olun.
- Gerekirse alarm vermeye ve acil durum prosedürlerini uygulamaya hazır olun.

GÖZCÜ ŞUNLARI YAPMALIDIR:

- Kendilerini asla PYP ile sabit bir nesne veya başka bir makine arasında veya altında konumlandırmayın.
- Bunu yapmak güvenli olduğunda, PYP Operatörünü göremiyor veya duyamıyorsa, Yer Kontrollerindeki Acil durdurma anahtarına basarak **TÜM** PYP hareketlerini durdurmaya çalışın.
- PYP'yi hareket ettirirken kararlaştırılan rotayı takip edin.
- Her zaman potansiyel tehlikeleri rapor edin.
- Düşebilecek nesnelerin farkında olun.
- PYP Operatörü çalışmayı durdurana ve Platformu istifleme konumuna indirene kadar alanda kalın.

PYP OPERATÖRÜ ŞUNLARI YAPMALIDIR:

- Potansiyel tehlikeleri kontrol edin.
- PYP'yi hareket ettirirken rota planını takip edin.
- Devam etmek güvenli olmadığı sürece gözcü tarafından verilen talimatları izleyin.
- İşaretçi tarafından kullanılan sinyalleri anlayın
- Gözcü ile etkili bir şekilde iletişim kurun.

FAYDALI REFERANSLAR

- IPAF Operatörleri İçin Güvenlik Kılavuzu
- IPAF PYP Gözcü eğitimi kursu
- Bir Gözcü Kullanın Andy Access posteri (www.ipaf.org/andyaccess adresinde mevcuttur)



→ Gözcüyü göremiyor veya duyamıyorsa **TÜM** PYP hareketlerini durdurun.

HATIRLA!

- Rota planını takip edin ve her zaman tetikte olun.
- PYP Operatörü tarafından HER ZAMAN görünür olun.