

Technische Anleitung

Ausstellungsrichtlinien für Hubarbeitsbühnen

Nationale und internationale Ausstellungen sind eine großartige Gelegenheit, die Vorzüge von Hubarbeitsbühnen vorzustellen. Sie werden von Kunden, Anwendern, aber auch von Sicherheitsbehörden, Journalisten und



Branchenbeobachtern besucht, die erwarten, dort Beispiele sicherer und optimaler Arbeitsweisen vorzufinden. Aus diesem Grund empfiehlt die IPAF, jedem Standmitarbeiter eine Kopie dieser Richtlinien als einfache Erinnerungshilfe zu übergeben, um Fehler vor, während und nach Ausstellungen zu vermeiden.

- Achten Sie beim Bewegen und Einrichten von Maschinen darauf, den Arbeitsbereich, insbesondere in stark frequentierten Zonen, abzusperren. Überprüfen Sie, bzw. lassen Sie den Boden auf Schwachstellen, wie Abflüsse, Schächte, Abwasserkanäle usw., überprüfen, bevor Sie die Maschinen einrichten.
- Sorgen Sie dafür, dass über Nacht alle Arbeitsbühnen abgesenkt bleiben. Überprüfen Sie die Stützen und nivellieren Sie die Maschinen jeden Morgen neu ein.
- Legen Sie immer Unterlegplatten unter die Stützausleger.

- Prüfen Sie ggfls. mit Windmessern nach, sodass die Arbeitsbühnen unter widrigen Windbedingungen nicht eingesetzt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Bediener und Mitfahrer, die mit einer Teleskoparbeitsbühne fahren, einen Ganzkörperauffanggurt mit Halteseil tragen, wie es in der IPAF Technische Anleitung H1/01/06 (siehe www.ipaf.org/de/h10106.pdf) beschrieben ist.
- Lassen Sie niemals mehr Personen mitfahren als vom Hersteller zugelassen und nehmen Sie keine Kinder mit.
- Fahren Sie die Geräte mit größter Umsicht. Achten Sie ständig auf Ihre Umgebung und sorgen wenn nötig dafür, dass eine Person am Boden den Arbeitsbereich absichert.
- Alle Bediener sollten einen Schulungsnachweis bei sich führen.

Diese Richtlinien erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
 Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie von der IPAF.

www.ipaf.org/de

Hauptsitz:

IPAF, Bridge End Business Park, Milnthorpe LA7 7RH, UK.

Tel: +44 (0)15395 62444 Fax: +44 (0)15395 64686

info@ipaf.org www.ipaf.org

Deutschland:

IPAF-Deutschland, Grüner Weg 5, D-28790 Schwanewede, Deutschland.

Tel: +49 (0)421 6260 310 Fax: +49 (0)421 6260 321

deutschland@ipaf.org www.ipaf.org/de

Schweiz:

IPAF-Basel, Aeschenvorstadt 71, CH-4051 Basel, Schweiz.

Tel: +41 (0)61 225 4407 Fax: +41 (0)61 225 4406

basel@ipaf.org



**Die weltweiten Experten für den
 sicheren Betrieb von Arbeitsbühnen**