



SE DEPLACER SUR UNE PEMP EN TANT QU'PASSAGER TOOLBOX TALK

RESPONSABILITÉS DES PASSAGERS

Rester en sécurité et ne pas distraire l'opérateur lorsque la plateforme de travail élévatrice mobile (PEMP) est en mouvement.

CE QU'IL FAUT SURVEILLER

- N'entrez sur la plateforme que lorsque cela est nécessaire pour la tâche.
- N'entrez ou ne sortez de la plateforme que sur instruction de l'opérateur.
- Évaluez la zone avant d'entrer et de sortir de la plateforme.
- Entrez et sortez correctement de la plateforme en utilisant trois points de contact et en faisant face à la PEMP.
- Gardez toujours vos mains et vos pieds à l'intérieur de la plateforme jusqu'à ce que toutes les fonctions de PEMP soient complètement arrêtées.
- Soyez prêt à tout mouvement soudain pendant que la PEMP est en mouvement.
- Restez vigilant face aux risques potentiels de coincement lorsque vous vous tenez aux garde-corps.
- Lorsqu'un harnais et une longe sont nécessaires, fixez votre longe au point d'ancrage désigné conformément aux instructions de l'opérateur.
- Suivez toutes les autres instructions fournies par l'opérateur.

QUE DOIS-JE FAIRE ?

- Confirmez que l'opérateur dispose d'une carte PAL valide de l'IPAF pour la catégorie de la machine qu'il utilise.

QUI DOIT ÊTRE AU COURANT ?

Cette conversation Toolbox Talk s'adresse à toutes les personnes impliquées dans l'utilisation des PEMP sur un site :

- Occupant
- Opérateur
- Superviseur/chef de chantier
- Utilisateur de la PEMP (qui contrôle l'utilisation de la PEMP sur le site)
- Personne désignée pour les secours au sol

- Soyez conscient de ce qui se passe autour de vous.
- Apportez votre aide lorsque la ou les personnes désignées pour les secours au sol vous y invitent pendant un sauvetage.

RAPPEL

- Maintenez une communication claire avec l'opérateur de la PEMP.
- Suivez les instructions fournies par l'opérateur de la PEMP.
- Avertissez l'opérateur de la PEMP des dangers qu'il aurait pu manquer.
- N'interférez pas avec les commandes.
- Ne distrayez pas l'opérateur de la PEMP lorsque la PEMP est en mouvement.
- Soyez conscient de votre environnement.
- Soyez conscient du plan de sauvetage avant d'entrer sur la plateforme.
- Vous devez connaître le nombre maximal d'occupants et la charge globale spécifiés par le fabricant de la PEMP.



RÉFÉRENCES UTILES

- Guide de la sécurité de l'opérateur
- Manuel de l'opérateur du fabricant concerné
- Affiche d'Andy Access (*Assurer la sécurité de tous les passagers*) (disponible sur www.ipaf.org/andyaccess)