

# GUIDA ALL'ACQUISTO DI PLE DI SECONDA MANO



## INTRODUZIONE

Le piattaforme di lavoro elevabili (PLE) forniscono agli operatori un mezzo sicuro per l'esecuzione di interventi temporanei in quota. Quando si acquista una PLE di seconda mano, prima di essere messa in servizio, deve soddisfare le normative di sicurezza e gli standard di rilievo in vigore nel paese dove verrà utilizzata. Ogni PLE deve essere fornita in buone condizioni operative, con tutti i dispositivi di sicurezza funzionanti.

## LEGISLAZIONE

Ogni paese ha le proprie leggi e standard di sicurezza che regolano l'uso delle PLE. Abitualmente queste coprono:

- il design e la costruzione della PLE, e se può essere venduta o fornita per l'uso sotto altri termini nel paese in questione (di rilievo in caso di importazione della PLE da un altro paese);
- l'obbligo di fornitura di una macchina in condizioni operative sicure;
- la creazione di un ambiente di lavoro sicuro.

Altre leggi di rilievo potrebbero includere:

- le leggi sulla salute e sicurezza occupazionale;
- le direttive sulle macchine;
- il codice di circolazione stradale (per PLE montate su veicoli);
- le direttive su emissioni del motore/standard dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (APAT);
- gli standard riguardanti design, collaudo e requisiti operativi delle PLE;
- i codici di condotta.

In pratica ciò significa che:

- i fornitori di PLE devono assicurarsi che soddisfino gli standard legali, di sicurezza e operativi;
- i datori di lavoro devono assicurarsi che tutti gli operatori abbiano ricevuto una formazione adeguata all'uso sicuro delle PLE.

## DOCUMENTAZIONE

Ogni PLE deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- manuale dell'operatore/istruzioni d'uso;
- dichiarazione di conformità CE (in Europa);
- relazione di collaudo del costruttore redatta quando la macchina viene assemblata;
- documentazione/registri di: modifiche, incluse le prove necessarie per la conformità agli standard di progettazione di rilievo; aggiornamenti; e bollettini tecnici/di sicurezza del costruttore.

Devono essere forniti anche i registri di manutenzione che devono includere:


- la cronologia di manutenzione e relative annotazioni;
- registri delle ispezioni di routine (di solito semestrali o annuali);
- registri di ispezioni straordinarie.

Questi documenti sono necessari per comprovare che la PLE è sicura e in buone condizioni operative.

## PLACCHETTA E ADESIVI DI OMOLOGAZIONE DEL COSTRUTTORE

Controllare che la placchetta di omologazione:

- faccia riferimento agli standard di conformità della PLE (ad es. CE, ANSI, CSA);
- indichi i limiti operativi della PLE (ad es. carico nominale, velocità del vento e pendenze massime).



Si deve anche verificare la presenza e leggibilità di tutti gli adesivi (redatti nell'idioma ufficiale). Un elenco degli adesivi è di solito incluso nel manuale operatore; in alternativa consultare il costruttore.

## REGISTRAZIONE DELLA PLE PRESSO IL COSTRUTTORE

Ciò consente di verificare che tutti gli aggiornamenti di sicurezza raccomandati siano stati implementati e che si riceva notifica di aggiornamenti, avvisi o richiami futuri.

## ACQUISTI INTERNAZIONALI

Si noti che la legislazione (e gli standard) delle PLE potrebbero differire profondamente da una regione all'altra e tra paesi diversi. Ad esempio, una macchina conforme con lo standard ANSI negli USA potrebbe non soddisfare i requisiti dell'Unione Europea.

## CONOSCENZA DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ

Se sussistono dubbi sulle leggi in vigore nel proprio paese, consultare le autorità responsabili di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

## ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E CONSULENZA

**Consulenza per ispezioni straordinarie su piattaforme di lavoro mobili elevabili**

Disponibile in: [inglese](#), [olandese](#), [francese](#), [tedesco](#), [italiano](#), [portoghese](#) e [spagnolo](#).

