

'LOPEN MET DE HOOGWERKER' TOOLBOX TALK

WAT IS 'LOPEN MET DE HOOGWERKER'?

'Lopen met de hoogwerker' is een term die wordt gebruikt bij het manoeuvreren of verplaatsen van een hoogwerker met behulp van de platformbediening vanaf de grond terwijl men naast of in de buurt van de hoogwerker loopt. Hieronder vallen deze die verbonden zijn met een snoer, die radio-/afstandsbediening of een vast bedieningspunt op het chassis hebben.

WANNEER IS ER SPRAKE VAN 'LOPEN MET EEN HOOGWERKER'?

'Lopen met de hoogwerker' is een procedure die wordt gebruikt wanneer er boven het platform onvoldoende/beperkte ruimte is om veilig vanaf het platform te bedienen; zoals in deuropeningen, gangen of wanneer de relingen zijn ingeklapt of verwijderd. Bij sommige rupshoogwerkers is het verboden om op het platform te staan terwijl de hoogwerker wordt verplaatst. Dit wordt duidelijk aangegeven in de bedieningshandleiding.

WAT ZIJN ENKELE VAN DE RISICO'S OM REKENING MEE TE HOUDEN BIJ HET LOPEN MET EEN HOOGWERKER?

Risico's zijn onder andere:

- Over de eigen voet van de bediener rijden (dit soort incidenten komt vaak voor bij 'lopen met de hoogwerker');
- Beknellen van de bediener tussen de hoogwerker en een externe constructie (bijv. een deurkozijn);
- Botsen met mensen op de grond;
- Botsen met constructies door slecht zicht;
- Omvallen van de hoogwerker.

WIE MOET HET WETEN?

Deze toolbox talk is van toepassing op alle personen die betrokken zijn bij het verplaatsen van hoogwerkers op een locatie:

- Gebruiker (degene die controle heeft over het gebruik van de hoogwerker op locatie);
- Locatiemanagers en leidinggevenden waar hoogwerkers worden gebruikt;
- Hoogwerkerbedieners.

OPMERKING: Er zijn specifieke risico's verbonden aan het 'lopen met een hoogwerker' bij het laden en lossen van hoogwerkers van voertuigen. Zie IPAF's richtlijn voor laden en lossen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

- De bediener moet getraind zijn voor de hoogwerkercategorie en vertrouwd zijn met de te verplaatsen hoogwerker;
- Maximaliseer de afstand tot de hoogwerker;
- Loop de route voordat de hoogwerker wordt verplaatst;
- Verwijder obstakels en puin van de route;
- Zet het gebied af;
- Laat u NIET afleiden (bijvoorbeeld door een mobiele telefoon);
- Als het zicht wordt belemmerd, laat dan iemand u helpen de machine te begeleiden;
- Ga opzij staan bij veranderen van richting;
- Controleer of de bodemcondities de hoogwerker kunnen dragen;
- Controleer of de richting van de machine en de bediening overeenkomen;
- Ga bij rupshoogwerkers nooit op het mogelijke pad van de rupsbanden staan;
- Verwijder struikelpunten;
- Vermijd gladde oppervlakken;
- Houd rekening met onverwachte bewegingen bij het starten/stoppen van de hoogwerker.



NUTTIGE VERWIJZINGEN

- IPAF-veiligheidshandleiding voor hoogwerkerbedieners
- IPAF-richtlijn laden en lossen
- IPAF technische richtlijn: F1 Vertrouwdmaking
- IPAF toolbox talk bodemcondities
- IPAF-Leidraad bij het vaststellen van de bodemcondities' (alle IPAF-documenten zijn beschikbaar op www.ipaf.org/resources)
- Bedieningshandleiding van de fabrikant