



ANDANDO EM UMA PEMT/PTA COMO OCUPANTE DIÁLOGO DE SEGURANÇA

RESPONSABILIDADES DO OCUPANTE

Manter-se seguro e não distrair o operador quando a Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho/Plataforma de Trabalho Aérea (PEMT/PTA) estiver em movimento.

CUIDADOS QUE SE DEVE TER

- Entre na plataforma apenas quando necessário para a atividade de trabalho.
- Somente entre ou saia da plataforma quando instruído pelo operador.
- Avalie a área antes de entrar e sair da plataforma.
- Entre e saia da plataforma corretamente usando três pontos de contato e de frente para a PEMT/PTA.
- Sempre mantenha suas mãos e pés dentro da plataforma até que todas as funções da PEMT/PTA tenham parado completamente.
- Esteja preparado para qualquer movimento repentino enquanto a PEMT/PTA estiver em movimento.
- Fique atento a possíveis riscos de apertões ao segurar as grades de proteção.
- Quando for necessário um arnês e cabo/talabarte, prenda o talabarte no ponto de ancoragem designado, conforme instruído pelo operador.
- Siga quaisquer outras instruções fornecidas pelo operador.

O QUE DEVO FAZER?

- Confirmar se o operador possui um cartão PAL da IPAF válido com a categoria da máquina que está operando.
- Ficar atento ao que está acontecendo ao meu redor.

QUEM NECESSITA SABER DISSO?

Este diálogo de segurança se aplica a todos os indivíduos envolvidos com PEMT/PTAs em um local:

- Ocupante
- Operador
- Supervisor/Gerente de local
- Usuário da PEMT/PTA (que controla o uso das PEMT/PTAs no local);
- Pessoa Designada para Resgate no Solo

- Auxiliar quando orientado pela(s) Pessoa(s) Designada(s) para o Resgate no Solo durante um resgate.

LEMBRE-SE

- Mantenha comunicações claras com o operador da PEMT/PTA.
- Siga as instruções dadas pelo operador da PEMT/PTA.
- Alerta o operador da PEMT/PTA sobre perigos que eles podem não ter percebido.
- Não interfira com os comandos.
- Não distraia o operador da PEMT/PTA enquanto a PEMT/PTA estiver em movimento.
- Esteja atento a seu entorno.
- Conheça o plano de resgate antes de entrar na plataforma.
- Saiba o número máximo de ocupantes e a carga geral conforme especificado pelo fabricante da PEMT/PTA.



REFERÊNCIAS ÚTEIS

- Guia de Segurança do Operador
- Manual do Fabricante Relevante para o Operador
- Cartaz do Andy Access *Mantenha os Ocupantes Seguros* (disponível em www.ipaf.org/andyaccess)