

ENTRETIEN SÛR DES PEMP SUR SITE TOOLBOX TALK

POURQUOI L'ENTRETIEN SÛR DES PEMP SUR SITE EST-IL IMPORTANT ?

L'entretien sur site des plateformes élévatrices mobiles (PEMP) comporte souvent des risques plus élevés que l'entretien en atelier. Les risques peuvent être accrus en raison de :

- Conditions météorologiques défavorables ;
- Emplacement éloigné ou difficile d'accès ;
- Travail seul ;
- Position/configuration de la machine/type de PEMP.

QUELLES SONT LES MACHINES CONCERNÉES ?

Tous les types de PEMP peuvent être entretenus ou inspectés sur site.

QUE DOIS-JE FAIRE ?

Pour toutes les tâches d'entretien et d'inspection, vous devez :

- être formé et autorisé, connaître la PEMP et être expérimenté quant à son utilisation.
- confirmer le contact pertinent du site.
- effectuer une évaluation des risques locaux spécifiques au travail à effectuer avant de commencer et pendant la tâche.
- avoir une « procédure de travail solitaire » en place si vous travaillez seul.

DOIS-JE PORTER DES EPI SPÉCIFIQUES ?

- Au minimum, vous devez porter les équipements de protection individuelle (EPI) de votre employeur et de votre site, y compris les équipements de protection individuelle contre les chutes (PFPE).
- Vous devez porter une protection oculaire et des gants en caoutchouc lors de la vérification de l'alimentation (électrique ou diesel/gaz).

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR ?

Ce briefing Toolbox Talk s'adresse à :

- Superviseur du technicien de maintenance sur le terrain
- Utilisateur (qui contrôle l'utilisation de la PEMP sur le site)
- Responsable du site et superviseurs
- Technicien de maintenance

COMMENT EFFECTUER L'ENTRETIEN SUR LE TERRAIN ?

- Éliminez les dangers ou minimisez les risques identifiés dans l'évaluation des risques.
- Créez une zone d'exclusion autour de la machine avant de commencer le travail.
- Retirez en toute sécurité tout déversement de liquide (huile, carburant, liquide de batterie) dès qu'il se produit pour éviter les glissades ou les brûlures.
- Si vous travaillez avec des systèmes électriques, débranchez le secteur ou les batteries jusqu'à ce que cela soit nécessaire pour le test.
- Assurez-vous de toujours effectuer le travail conformément aux instructions du fabricant.
- Utilisez toujours des accessoires de maintenance (support de vérin, supports d'essieu, etc.) selon les besoins.
- Tout accès en hauteur ou dans la machine (en particulier la tourelle, les ensembles de ciseaux intérieurs, etc.) doit faire l'objet d'une évaluation supplémentaire des risques.

Ne vous mettez pas sciemment en danger

RAPPEL

- Évaluez correctement les risques de la situation. Passez en revue l'évaluation des risques à mesure que la tâche évolue.
- Sachez que l'accès à certaines zones d'une PEMP qui nécessitent une attention particulière comporte des risques supplémentaires (par exemple, les tourelles de flèche ou les ensembles de ciseaux).
- Reportez-vous au manuel d'installation du fabricant.
- Arrêtez-vous et obtenez de l'aide si vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre.

RÉFÉRENCES UTILES

- Guide technique IPAF - Familiarisation F1 TE-677-0718 (disponible sur www.ipaf.org/resources)
- Manuel de l'opérateur du fabricant (disponible sur www.ipaf.org/fr/fabricants)
- Guide de la sécurité de l'opérateur de l'IPAF (disponible sur www.ipaf.org/resources)