



MEWPs 的安全现场服务 开工前交流

为什么 MEWPs 的安全现场服务很重要？

移动式升降工作平台 (MEWP) 现场服务通常比在车间服务具有更高的风险。以下情况可能会增加风险：

- 恶劣天气；
- 偏远或难以进入的位置；
- 独自工作；
- 机器位置/配置/MEWP 类型。

涉及哪些机器？

所有 MEWP 类型的机器都可以在现场维修或检查。

我该怎么办？

对于所有维修和检查任务，您应该：

- 接受过培训并得到授权，熟悉并对操作 MEWP 有经验。
- 确认相关租赁站点联系方式。
- 在开始之前和执行任务期间，进行针对此工作的现场风险评估。
- 如果单独工作，有一个“单独工作的操作程序”。

我需要穿戴任何特定的个人防护装备 (PPE) 吗？

- 您至少必须穿戴雇主和现场规定的个人防护装备 (PPE)，包括个人防坠落保护装备 (PFPE)。
- 检查动力供应（电力或柴油/汽油）时，请佩戴好护目镜并戴上橡胶手套。

谁需要了解？

这份开工前交流适用于：

- 现场服务工程师的主管
- 用户（可以控制现场 MEWP 的使用）
- 现场经理和主管
- 服务工程师

我如何进行现场服务？

- 消除风险或将风险评估中已经识别的风险降至最低。
- 开始工作之前在机器周围设立一个隔离区域。
- 一旦发生任何液体溢出（油、燃料、电池液），请立即安全清除，以防止滑倒或灼伤。
- 如果使用电气系统，请断开电源或电池，直到进行测试需要时。
- 确保按照制造商的使用说明进行工作。
- 始终根据需要使用维护器材（气缸支柱、轴架等）。
- 在高处进入任何区域或进入机器内部（尤其是转台、内部剪刀叉架下等）都必须进行进一步的风险评估。

切记

- 恰当地进行现场情况的风险评估。随着工作状态的变化，重新查看风险评估。
- 请注意，进入需要格外小心对待的 MEWP 的某些区域会带来额外的危险（例如，臂式机的转台或剪刀叉架下）。
- 请参阅制造商的服务手册。
- 如果您不确定如何继续工作，请停下来寻求帮助。

不要故意让自己处于危险之中

有用的参考资料

- IPAF 技术指南 - F1 熟悉 TE-677-0718（可在下列网址获取 www.ipaf.org/resources）
- 制造商的操作手册（可在下列网址获取 www.ipaf.org/en/manufacturers）
- IPAF 操作员安全指南（可在下列网址获取 www.ipaf.org/resources）