



CARREGAMENTO DE MCWP DIÁLOGO DE SEGURANÇA

POR QUE O CONTROLE DE CARREGAMENTO É IMPORTANTE?

O carregamento de pessoas e equipamentos é uma das tarefas críticas durante a operação das MCWPs. O carregamento inadequado, sobrecarga ou cargas não seguras terão um efeito adverso no transportador e podem levar a ferimentos graves ou morte de pessoal. Esta Caixa de Diálogo fornece informações sobre o carregamento correto de MCWPs.

AO CARREGAR UMA MCWP, VOCÊ PRECISA:

Sempre respeitar as Tabelas de Carga e o número de pessoas permitidas na plataforma.

- Nunca coloque qualquer carga nas extensões. As extensões destinam-se apenas aos trabalhadores e suas ferramentas, não a qualquer outra carga extra.
- A carga segura de trabalho (SWL) consiste em pessoas, ferramentas e materiais na plataforma.
- A carga deve ser distribuída uniformemente ao longo do deck da plataforma de acordo com as instruções do fabricante e as tabelas de carga.
- Todos os decalques da tabela de carga devem ser legíveis e mantidos em boas condições.
- A área de trabalho e o deck da plataforma devem ser mantidos sempre limpos e arrumados para minimizar o risco de ocorrência de escorregões, tropeções e quedas.
- Prenda qualquer carga transportada no deck da plataforma para garantir que ela permaneça dentro dos limites da plataforma.
- Para cargas com grande área de superfície, leve em consideração o efeito da velocidade do vento na carga. Consulte o fornecedor sobre velocidades de vento operacionais seguras.
- Deve-se tomar cuidado ao carregar ou descarregar a plataforma para garantir que a plataforma não receba cargas pontuais que excedam as permitidas pelo fabricante da MCWP. As cargas devem ser distribuídas uniformemente ao longo de ambos os lados do mastro, sempre que possível.

QUEM NECESSITA SABER DISTO?

Este diálogo de segurança aplica-se:

- Ao usuário (que controla o uso das MCWP no local);
- Aos gerentes e supervisores em locais onde as MCWP estão em uso;
- Operadores e ocupantes de MCWPs.

AO MOVIMENTAR CARGAS EM UMA MCWP

- As MCWPs em uma configuração de mastro único podem ser mais suscetíveis à distribuição de carga, portanto, preste atenção especial ao balanceamento de carga.
- Nunca coloque cargas nos guarda-corpos da plataforma.
- Materiais e/ou ferramentas nunca devem se projetar além das bordas da plataforma. As mercadorias que podem ser deslocadas devem estar devidamente protegidas.
- A carga não deve ficar em cima ou apoiada nos guarda-corpos.
- A MCWP não deve ser usada ou modificada para o transporte de cargas que não estejam confinadas dentro da plataforma ou gaiola.
- As MCWPs não são guindastes, pessoas e materiais não devem ser transferidos da plataforma de trabalho para o edifício.

O QUE FAZER A SEGUIR

Informe todo o pessoal sobre os princípios de carregamento da MCWP e pratique o transporte de cargas para diferentes níveis.

Qualquer pessoa envolvida na operação de uma MCWP deve:

- Entenda totalmente as informações da tabela de carga máxima.
- Saiba como prender com segurança.
- Mantenha as cargas dentro da plataforma e não as transfira para o edifício.



LEMBRE-SE

Nunca coloque carga alguma nas extensões. Siga a tabela de cargas do fabricante. Leve em consideração o efeito do vento.

REFERÊNCIAS ÚTEIS

- Guia de segurança do site da IPAF para Plataformas de fachada e mastros - MCWPs (disponível no aplicativo ePAL www.ipaf.org/ePAL)
- Cartaz do Andy Access 'Não sobrecarregue a plataforma' (disponível em www.ipaf.org/andyaccess)