

E2 NON SBARCARRE DALLA PIATTAFORMA IN QUOTA

www.ipaf.org



Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) sono progettate esclusivamente per sollevare persone fino a una posizione sopraelevata da cui possono lavorare in sicurezza all'interno della piattaforma.

Le PLE non sono progettate per il trasporto di persone tra luoghi ad altezze diverse o per lo sbarco in quota. L'accesso e lo sbarco dalla piattaforma di lavoro sono ammessi solamente nelle posizioni di accesso al suolo o sul telaio della PLE.

Ci sono casi eccezionali in cui potrebbe essere necessario l'uso delle PLE per salire o scendere da un'area di lavoro in quota. L'uscita dalla piattaforma in quota dovrebbe essere strettamente controllata e solo consentita:

- ➔ Se una valutazione del rischio approfondita dimostra chiaramente che è il modo più sicuro ed efficace per accedere a un particolare luogo
- ➔ Se è parte di un piano operativo di sicurezza formalizzato.

Quando una rigorosa e attendibile valutazione dei rischi specifica del sito effettuata dall'utente* ha identificato circostanze limitate che giustificano l'uscita da una piattaforma di lavoro in quota, nonché una valutazione delle attività da eseguire ha determinato quali misure di protezione dalle cadute adottare per tutta la durata dell'intervento.



È necessaria una valutazione del rischio specifica del luogo di lavoro per verificare che siano stati considerati tutti i rischi e i pericoli connessi e che siano state implementate le misure di sicurezza. Sono necessari:

- Sistemi di prevenzione delle cadute sempre attivi durante il trasferimento
- Un operatore sempre presente all'interno della PLE sollevata
- Accorgimenti per minimizzare i carichi dinamici sulla piattaforma
- Accorgimenti per prevenire movimenti inattesi o involontari della piattaforma
- L'uso dei punti di sbarco designati della PLE, evitando di accedere o sbarcare dalla piattaforma scavalcando i parapetti
- Sorveglianza di un preposto che verifichi il rispetto del metodo sicuro individuato da parte di tutto il personale coinvolto
- Procedura di evacuazione sempre attiva.

*L'utente è qualsiasi persona o organizzazione che ha il controllo della pianificazione, della gestione e dell'uso della PLE utilizzata per un compito specifico ed è responsabile di garantire che la PLE sia tenuta in condizioni di lavoro sicure. L'utente non è necessariamente l'operatore.

INFORMATIVA DA NON RITENERSI VALIDA IN ITALIA

Ulteriori informazioni sullo sbarco in quota possono essere reperite attraverso le seguenti fonti, già prese in considerazione per la redazione di questa informativa.

- Specifiche istruzioni del costruttore
- ISO 18893 Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e conduzione delle PLE
- BS 8460 Codice di buona pratica per l'uso sicuro delle PLE
- GEIS6 Scelta, gestione e uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili
- AS 2550.10 Gru, elevatori e verricelli – Uso sicuro, sezione 10 PLE
- D-A-CH-S