

# ISPEZIONI PRE-CONSEGNA DELLE PLE (NOLEGGIO) TOOLBOX TALK

Le società di noleggio di piattaforme di lavoro mobile elevabile (PLE) dovrebbero effettuare un'ispezione pre-consegna (PDI) prima che l'attrezzatura sia messa a disposizione per il noleggio. Lo scopo di ciò è garantire che la PLE funzioni entro i requisiti di progettazione specificati dal Produttore di apparecchiature originali (OEM).

## CHI PUÒ ESEGUIRE UN PDI?

Solo il personale di assistenza qualificato, autorizzato dal proprio datore di lavoro, dovrebbe eseguire i PDI sulle PLE. Per selezionare il personale di servizio più idoneo, un datore di lavoro deve convalidare l'esperienza, le conoscenze, le qualifiche e le competenze dei singoli individui.

Si raccomanda che il personale di assistenza riceva una formazione tecnica OEM sull'attrezzatura sulla quale intende eseguire una PDI. Se ciò non è possibile, il personale di assistenza formato dall'OEM può effettuare la Familiarizzazione di altro personale di assistenza qualificato e autorizzato sulle PLE su cui non ha precedentemente lavorato, al fine di eseguire una PDI.

## LISTE DI ISPEZIONE E MANUALI DI ISTRUZIONI OEM

Il personale di servizio dovrebbe fare riferimento ai manuali di istruzioni OEM (operatore e servizio e manutenzione) per le procedure specifiche da seguire quando si effettua il controllo di un componente o di un sistema di sicurezza. È di fondamentale importanza che tutti i punti di ispezione siano controllati durante la PDI, in conformità con la checklist della PDI e con i Manuali di istruzioni della PLE.

## QUALI SONO I RISCHI?

La mancata corretta ispezione degli elementi specifici indicati in una checklist PDI potrebbe comportare:

- lesioni da schiacciamento o intrappolamento se si esegue una PDI sotto ostacoli sospesi.
- Personale di servizio bloccato in altezza.
- Cadute dalla piattaforma a causa del guasto di componenti critici per la sicurezza o strutturali.

## RIFERIMENTI UTILI

- Il Manuale dell'Operatore di PLE
- Il Manuale di Servizio e Manutenzione di PLE
- Guida IPAF - I Principi di Recupero e Soccorso di PLE

## CHI DEVE SAPERLO?

Questo Toolbox Talk si applica a chiunque sia coinvolto nel processo di ispezione pre-consegna, tra cui:

- Società di noleggio PLE
- Il personale di servizio della società di noleggio di PLE
- Il personale a terra designato al soccorso

- Folgorazione in caso di contatto o arco di energia elettrica.
- Impatto da altri attrezzi o oggetti cadenti se l'area non è sicura.
- Lesioni al personale di servizio se non indossa i corretti dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Danni a proprietà e ambiente causati da attrezzature difettose.
- Ribaltamento della PLE se:
  - La piattaforma è sovraccaricata.
  - La PLE è su un'inclinazione eccessiva.
  - Calibrata in modo errato.
  - Viene utilizzata attrezzatura errata o non autorizzata.
  - La PLE è operata con vento eccessivo.

## Misure di controllo del rischio

- Il compito dovrebbe essere coperto da una valutazione del rischio appropriata e un sistema di lavoro sicuro.
- Le PDI devono essere eseguite solo da personale di assistenza qualificato e autorizzato.
- Le PDI devono essere sempre eseguite in un ambiente sicuro.
- Il personale di servizio non dovrebbe essere compiacente e dovrebbe essere continuamente consapevole del proprio ambiente.
- Il personale di servizio dovrebbe sempre seguire le istruzioni contenute nei manuali di istruzioni OEM quando si effettuano controlli su componenti critici per la sicurezza o sistemi di controllo. Dove possibile, questi controlli dovrebbero essere effettuati prima dalla posizione dei controlli a terra.
- In nessun caso dovrebbero essere utilizzati accessori o attrezzature non approvati.
- Tutti i problemi di sicurezza devono essere segnalati immediatamente.
- Se una PLE non è sicura da usare, non deve essere inviata a noleggio e deve essere bloccata e



contrassegnata fino a quando i guasti non sono stati risolti.

- Un piano di recupero e salvataggio documentato.

#### **TENUTA DEI REGISTRI**

- Le PDI parzialmente completate, o ancora aperte e che richiedono interventi di rettifica, devono essere documentate al momento dell'ispezione.
- Una volta completata la PDI, le informazioni devono essere conservate agli atti, in formato digitale oppure come copia cartacea.
- Alcune Società di noleggio di PLE forniscono una copia della PDI, in formato digitale oppure come copia cartacea.

#### **RIFERIMENTI UTILI**

- Il Manuale dell'Operatore di PLE
- Il Manuale di Servizio e Manutenzione di PLE
- Guida IPAF - I Principi di Recupero e Soccorso di PLE