



## MEWP交付司机交流工具箱

如果操作不当，移动式升降工作平台（MEWP）的交付和收集有时可能是一项高风险活动。IPAF建议送货司机进行装载/卸载和IPAF演示人员培训。

### 有哪些危害和风险？

- 装卸过程中可能发生的挤压或夹伤。
- MEWP 在装卸过程中倾翻。
- 与过往车辆的碰撞。
- 未经过培训的员工和承包商。
- 未经授权人员进入工作区域。
- 不适合的（装卸）区域。
- 不适合、有缺陷或不兼容的设备。
- 从车辆或拖车的车厢上跌落。
- 未固定的货物，或在运输过程中移动的货物。
- 损坏或有故障的设备。

### 送货车辆和装载区

- 租赁公司和用户应提供一个合适的区域，用于装卸MEWP，并确保有足够的空间和照明。
- 在车辆后方预留足够尺寸的逃生缓冲区。
- 车辆应携带备用固定装置。
- 保持送货车辆的良好整洁。
- 使用兼容且保养良好的绞盘。

### 装载和卸载移动升降机

- 根据风险评估的要求，使用额外人员协助（卸载过程）。
- 确保车辆/拖车没有超载，并且负载分布均匀。
- 尽量避免在斜坡上进行装卸。
- 根据公司安全工作系统（SSoW）和制造商说明，确保所有MEWP的安全。
- 始终报告损坏或故障的设备。
- 如果货物在运输过程中移动，在释放固定装置之前进行风险评估。
- 用于装卸的设备应保持良好状态。
- 在运输货物之前，确保所有物品都已固定好。
- 检查坡道、甲板和货物固定设备是否有损坏。
- 检查 MEWP 的可分级性是否与车辆坡道的坡度相兼容。
- 如果在公共公路上装卸货物，请将驾驶室面向来车，并遵循您公司的安全工作程序。
- 使用后务必固定装载坡道。
- 避开高空和地下的危害。
- 在需要时佩戴个人防护坠落保护设备（PFPE）。

### 有用的参考资料

- IPAF安全装卸培训课程。（更多信息请访问 [www.ipaf.org/training](http://www.ipaf.org/training)）
- IPAF 使用行人控制时安全使用MEWP
- IPAF卷扬机安全装卸高空作业平台指南
- IPAF关于在公共公路上装载和卸载移动升降机的指导。（可从[www.ipaf.org/load](http://www.ipaf.org/load)获取出版）

### 谁需要知道？

本交流工具箱适用于所有参与装载和卸载移动升降机的人员，包括：

- MEWP租赁公司员工，例如，送货司机、运输经理和协调员
- 在现场操作MEWP的用户

- 在夜间进行装卸时，请务必确保照明充足。
- 在使用绞车协助装卸时，始终与MEWP保持安全距离。
- 尽量在地面上固定MEWP，以减少从拖车上坠落的风险。
- 确认卷扬机、钢缆及吊钩的额定负载能力足以安全辅助特定高空作业平台（MEWP）的装载作业。
- 禁止将卷扬机作为固定装置使用。
- 在不使用时，存放或固定安全装置。

### 减少司机压伤风险

MEWP应始终根据制造商的固定指南、公司政策和相关法规进行固定。

- 在高空作业平台（MEWP）装卸过程中，严禁站立于设备之间或挡板正前方。
- 在准备操作MEWP时，请注意行驶方向/方位。
- 在靠近其他MEWP时，先检查车轮是否笔直，然后再操作。
- 仅限配备可拆卸平台控制盒的高空作业平台（MEWP）方可执行行人引导功能。如果没有上方的危害或空间限制，则不应使用行人控制。

### 运输经理和场地工作人员

- 确保车辆类型正确，具备承载MEWP的能力，并且已进行维护。
- 与送货司机保持沟通，确保他们在报告设备损坏或故障时遵循正确的程序。