



PYP'LERİ YÜKLEMEK (İÇİN) BİR VİNCİN GÜVENLİ KULLANIMI İŞ ÖNÜ KONUŞMASI

Bazı Mobil Personel Yükseltici Platformlar (PYP'ler) bir vinç yardımıyla araçlara ve treylerlere (yüklenmeden) yüklenir; bunun birkaç farklı nedeni olabilir:

- Belirli bir PYP'nin sınıflandırılabilirliğini aşan araçlar ve treylerler.
- Sert hava koşulları.
- İşe özel risk değerlendirmesinin bir sonucu olarak şirketin güvenli çalışma sistemlerine bağlılık.

TEHLİKELER VE RİSKLER NELERDİR?

- Vincin yanlış kullanımı ezilme yaralanmalarına veya ölümlere yol açabilir. Bu, vincin kullanılması ve PYP'nin aynı anda çalıştırılması, seçilen yanlış hareket yönü veya vinç kontrolünün istenmeyen hareketinden kaynaklanabilir.
- Bir vinç halatının operasyon sırasında arızalanması.
- Hasarlı veya arızalı bir vinç, vinç halatı veya kanca yük (boşaltma) işlemine güvenli bir şekilde yardımcı olamayabilir.
- Vinç kullanırken PYP'ler arasında durmak.
- Yanlış hizalanmış PYP'lerin vinçle çekilmesi.
- Dar bir PYP'nin tek bir rampadan yukarı/aşağı çekilmesi.
- Uzatılmış bir vinç halatının emniyete alınmadan bırakılması.

RİSK KONTROL ÖNLEMLERİ (NAKLİYE VE DEPO YÖNETİCİLERİ)

- Yükleme(me) faaliyetleri için bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Taşıma işlemleri ve yüklenecek (yüklenmeyecek) PYP'ler hakkında yeterli bilgiye sahip yetkin bir kişi tarafından geliştirilmelidir.
- Yükleme yapı(l)mayan alanlarda yeterli aydınlatma sağlayın.
- Vinç, vinç halatı ve tüm yardımcı ekipmanların kontrol edildiğinden ve servis verilebilir durumda olduğundan emin olun.

RİSK KONTROL ÖNLEMLERİ (TESLİMAT SÜRÜCÜLERİ)

- Sürücü, herhangi bir (yükleme) faaliyetinden önce daima dinamik bir risk değerlendirmesi yapmalıdır.
- Herhangi bir hasarı/arızayı tespit etmek için vincin, vinç halatının ve kancanın günlük/kullanım öncesi kontrolünü yapın.

FAYDALI REFERANSLAR

- IPAF Yükleme ve Boşaltma En İyi Uygulama Kılavuzu TE-1132-0516-1-tr
- IPAF Teslimat Sürücüsü İş Önü Konuşması

KİMLERİN BİLMESİ GEREKİYOR?

Bu İş Önü Konuşması, PYP'lerin teslimatı ve toplanması ile ilgili tüm kişiler için geçerlidir:

- Kiralama şirketi personeli
- Kullanıcılar (sahada PYP'leri kontrol edenler)
- Taşeron teslimat şirketleri/sürücüler

- Vinç, kablo ve kancanın derecesinin, belirli PYP'nin güvenli bir şekilde yüklenmesine yardımcı olmak için yeterli olduğundan emin olun.
- Vinç kancasını takmak için doğru konum için PYP üreticisinin talimatlarını izleyin.
- Vinç kullanırken, ikiz zincir sistemi (çift zincir) kullanarak düz çekme işlemi gerçekleştirin.
- PYP ve vinç kumandalarını aynı anda kullanırken dikkatli olunmalıdır.
- Arızalı veya hasarlı ekipman yüklenirken ilave risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
- Bir PYP'yi vinçle yerine yerleştirirken her zaman PYP'den güvenli bir mesafede durun.
- PYP'ler yük(süz)lenirken asla ayakta durmayın veya vücudunuzun herhangi bir kısmını bir araç/treyler yatağındaki iki PYP'nin arasına yerleştirmeyin.
- PYP'lerin frenlerinin makineyi güvenli bir şekilde yerinde tutacağına dair herhangi bir şüphe varsa, tekerlekler takozlanmalıdır.
- Vinci, halatı veya kancayı asla aşırı yüklemeyin.
- Vinç uzaktan kumandası üzerindeki yön kontrol düğmesini/düğmesini etkinleştirmeden önce durun ve düşünün.
- Araç/römork yataklarını döküntülerden ve gereksiz bağlama ekipmanlarından uzak tutun.
- Yükleme (boşaltma) faaliyeti sırasında uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanın.
- Yükleme (boşaltma) işlemi sırasında gereksiz personeli treylerden uzak tutun.
- Gerekirse bir Bankacı/Spotter kullanın.
- Bir PYP'yi taşımak üzere sabitlemek için asla vinci kullanmayın.
- PYP ve vinç kumandalarını aynı anda kullanırken dikkatli olunmalıdır.

KULLANICI SORUMLULUKLARI

- PYP'lerin teslimatı ve toplanması için yeterli bir boşaltma alanına sahip güvenli bir (yükleme) alanı sağlayın.