

EL USO SEGURO DE UN CABRESTANTE PARA CARGAR Y DESCARGAR PEMP/PTAs TOOLBOX TALK

Algunas Plataformas elevadoras móviles de personal (PEMPs/PTAs) se cargan y descargan en vehículos y remolques con la ayuda de un cabrestante; esto puede ser por varias razones diferentes:

- Vehículos y remolques que exceden la gradeabilidad de la PEMP/PTA específica.
- Las condiciones climáticas adversas.
- Cumplimiento de los sistemas de trabajo seguros de la Compañía, como resultado de una evaluación de riesgos específica del trabajo.

¿CUÁLES SON LOS PELIGROS Y RIESGOS?

- El uso incorrecto del cabrestante puede provocar lesiones por aplastamiento o fallecimientos. Esto puede ser causado por usar el cabrestante y operar la PEMP/PTA simultáneamente, dirección de desplazamiento incorrecta seleccionada, o movimiento no intencionado del control del cabrestante.
- Un cable de cabrestante que falla durante la operación.
- Un cabrestante, cable de cabrestante o gancho dañado o defectuoso puede no ser capaz de ayudar de forma segura en el proceso de (des)carga.
- Permanecer de pie entre las PEMP/PTAs mientras se utiliza el cabrestante.
- Elevación con cabrestante de PEMP/PTAs que están incorrectamente alineadas.
- Izado con cabrestante de una PEMP/PTA estrecha hacia arriba/abajo por una rampa individual.
- Dejar un cable de cabrestante extendido sin asegurar.

MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS (GERENTES DE TRANSPORTE Y DEPÓSITO)

- Una evaluación de riesgos debe estar implementada para las actividades de carga y descarga. Debe ser desarrollado por una persona competente con conocimiento adecuado de las operaciones de transporte y Operador de PEMP/PTAs que se van a cargar/descargar.
- Asegure una iluminación adecuada en las zonas de carga y descarga.
- Asegúrese de que el cabrestante, el cable del cabrestante y todo el equipo auxiliar sean inspeccionados y se encuentren en condiciones de servicio.

¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADA?

Este Toolbox Talk se aplica a todas las personas involucradas en la entrega y recolección de PEMP/PTAs, incluyendo:

- Personal de empresa de alquiler
- Usuarios (aquellos que controlan las PEMP/PTAs en el sitio)
- Compañías/conductores de entrega

MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS (CONDUCTORES DE REPARTO)

- El conductor debe realizar siempre una evaluación de riesgos dinámica antes de cualquier actividad de carga o descarga.
- Realizar una comprobación diaria/previa al uso del cabrestante, cable del cabrestante y gancho para identificar cualquier daño/fallo.
- Asegúrese de que la capacidad del cabrestante, del cable y del gancho sea adecuada para ayudar de forma segura a la carga de la PEMP/PTA específica.
- Siga las instrucciones del fabricante de la PEMP/PTA para la posición correcta de fijación del gancho del cabrestante.
- Al usar un cabrestante, realice un tirón recto utilizando un sistema de cadena doble (hermanos).
- Se debe tener cuidado al operar los controles de la PEMP/PTA y del cabrestante simultáneamente.
- Se debe realizar una evaluación de riesgos adicional al cargar o descargar equipos defectuosos o dañados.
- Mantenga siempre una distancia segura de la PEMP/PTA mientras se utiliza el cabrestante para posicionar una PEMP/PTA.
- Nunca se coloque de pie ni ponga ninguna parte de su cuerpo entre dos PEMP/PTAs en la plataforma de un vehículo/remolque cuando se estén cargando o descargando las PEMP/PTAs.
- Si existe alguna duda sobre los frenos de las PEMP/PTAs para mantener la máquina en posición de forma segura, las ruedas deben ser calzadas.
- Nunca sobrecargue el cabrestante, el cable o el gancho.
- Deténgase y piense antes de activar el interruptor/botón de control direccional en el mando a distancia del cabrestante.
- Mantener las cajas del vehículo/remolque libres de escombros y equipos de amarre innecesarios.
- Durante la actividad de carga y descarga use el Equipo de Protección Personal (EPP/EPI) apropiado.
- Mantenga al personal innecesario alejado del remolque durante el proceso de carga y descarga.
- Utilice un señalador/observador si es necesario.
- Nunca utilice el cabrestante para asegurar una PEMP/PTA para el transporte.

REFERENCIAS ÚTILES

- Guía de mejores prácticas de IPAF: carga y descarga TE-1132-0516-1-es
- Toolbox Talk del conductor de entregas de IPAF
- El Control Peatonal de PEMP/PTAs Toolbox Talk TE-29-EN-V14.0 2023-09-06.

- Se debe tener cuidado al operar los controles de la PEMP/PTA y del cabrestante simultáneamente.

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO

- Proporcione una zona de carga segura para la entrega y recolección de PEMP/PTAs con un área de escape adecuada.