Promoviendo el uso seguro y efectivo del acceso motorizado

IR EN UNA PEMP/PTA COMO OCUPANTE
TOOLBOX TALK

RESPONSABILIDADES DEL OCUPANTE
Para mantenerse seguro y no distraer al operador cuando la plataforma elevadora móvil de personal (PEMP/PTA) está en movimiento.

QUÉ BUSCAR
- Solo entre a la plataforma cuando sea necesario para la actividad laboral.
- Entre o salga de la plataforma cuando se lo indique el operador.
- Estudie el área antes de entrar y salir de la plataforma.
- Entre y salga de la plataforma correctamente utilizando tres puntos de contacto y hágalo de cara a la PEMP/PTA.
- Mantenga siempre las manos y los pies dentro de la plataforma hasta que todas las funciones de la PEMP/PTA se hayan detenido por completo.
- Esté preparado para cualquier movimiento repentino mientras la PEMP/PTA está en movimiento.
- Tenga en cuenta los posibles peligros de pinzamiento cuando se agarre a las barandillas.
- Cuando se requiera un arnés y una eslinga, asegure la eslinga al punto de anclaje designado según las instrucciones del operador.
- Siga todas las instrucciones del operador.

¿QUÉ DEBO HACER?
- Confirme que el operador tenga un carné IPAF PAL válido para la categoría de la máquina que está operando.
- Sea consciente de lo que sucede a su alrededor.

¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADA?
Esta Toolbox Talk se aplica a todas las personas involucradas en PEMP/PTA en una obra:
- Ocupante
- Operador
- Supervisor/jefe de obra
- Usuario de PEMP/PTA (que controla el uso de la PEMP/PTA en la obra)
- Personal designado para el rescate a nivel del suelo

- Ayudar cuando se lo indique el personal designado para el rescate a nivel del suelo.

RECUERDE
- Mantenga una comunicación clara con el operador de la PEMP/PTA.
- Siga las instrucciones dadas por el operador de la PEMP/PTA.
- Avise al operador de la PEMP/PTA de los peligros que podría haber pasado por alto.
- No interfiera con los controles.
- No distraiga al operador de la PEMP/PTA mientras esta está en movimiento.
- Sea consciente de su entorno.
- Tenga en cuenta el plan de rescate antes de entrar a la plataforma.
- Conozca el número máximo de ocupantes y la carga total según lo especificado por el fabricante de la PEMP/PTA.

REFERENCIAS ÚTILES
- Guía de seguridad del operador
- Manual del operador del fabricante correspondiente
- Póster de Andy Access *Mantener a los ocupantes seguros* (disponible en **www.ipaf.org/andyaccess**)