



CONTROLELIJST HOOGWERKER-INSPECTIE VÓÓR GEBRUIK

MACHINE: _____

WEEK DIE BEGINT: _____

Alle controles moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de handleiding van de fabrikant.

VISUELE CONTROLES

			MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documentatie	1	Wettelijk onderzoek / periodieke keuring in datum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	Gebruikershandleiding van de fabrikant bij de machine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3	Reddingsplan aanwezig en naam van aangewezen reddingspersoon op de grond geïdentificeerd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wielen/banden	4	Geen ontbrekende losse of beschadigde moeren en borgingen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	Bandenspanning (pneumatisch, schuimgevuuld of massief)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6	Staat (geen insnijdingen, scheuren, blootliggend vlechtwerk, beschadigde velgen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motor/krachtbron	7	Vloeistofniveaus (motorolie, koelvloeistof, brandstof)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8	Geen vloeistofflekage op de grond en rond de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9	Accu (elektrolyt, aansluitingen, polen, beveiliging en toestand laadstekker)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulica	10	Hydraulische vloeistofpeil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	11	Geen lekken (slangen, pijpverbindingen, rammen, cilinders)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slangen en kabels	12	Veiligheid en conditie (geen snijwonden, kloven, bobbel)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	13	Kabelgoten voor stroomrails (vrij van beschadigingen en vuil)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stempels, stabilisatoren	14	Algemene staat, pennen/houders, pedaal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15	Stempelplaten (aanwezig, toestand, veilig voor rijden)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16	Vergrendelingen (functionerend, ingeschakeld)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chassis, giek en schaarpakket	17	Algemene staat (geen schade, verkeerde uitlijning, corrosie)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	18	Geen scheuren in lasnaad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	19	Pennen, houders en kettingen (in goede staat, veilig)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	20	Afdekkingen, afschermingen, motordekseksels (in veilige staat)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Platform of kooi	21	Treden voor toegang/uitgang veilig (onbeschadigd, vrij van puin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	22	Toegangshek, relingen en borgpennen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	23	Ankerpunten voor harnas/aanlooppunt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	24	Ruim afval, puin en obstructies op	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	Secundaire bewaking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stickers en bewegwijzering	26	ID/typeplaatje, veiligheids-, waarschuwings- en informatiestickers (allemaal aanwezig, leesbaar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	27	Besturingselementen (identificatiestickers, richtingspijlen duidelijk gemarkeerd)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	28	Platformbelasting (SWL, max. windsnelheid, max. aantal personen duidelijk aangegeven)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FUNCTIECONTROLES

			G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bedieningselementen Grond (G) en Platform (P) gebruiken	29	Beveiligingsapparaat (stroomisolator, toetsenbord, smartcard)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	30	Functie inschakelen werkt correct (ingedrukt houden om apparaat te starten)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	31	Noodstops en nooddaal- / hulpdaalsysteem zijn volledig functioneel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	32	Alle schakelaars, functieknoppen (vrij bewegen, terugkeren naar neutraal, werken zoals verwacht)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	33	Heffuncties (omhoog, omlaag, zwenken, zwenk-uit, zwenk-in)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	34	Rijfuncties (vooruit, achteruit, sturen, remmen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	35	Verhoogde rijsnelheid wordt geactiveerd wanneer het platform wordt geheven (verlaagd of voorkomen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	36	Lichten, bakens, waarschuwingsapparaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	37	Hoorbare alarmen (kantelen, dalen en rijden)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	38	Vergrendeling, eindschakelaars (bijv. dalen, SWL, bereik, rotatie)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	39	Potholebescherming (volledig uitklapbaar en intrekbaar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40	Scharnierende asvergrendelingen en uitschuifbare assen werken correct	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	41	Accessoires, stroom naar platform, uitschuifbare platformen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42	Steunpoten, stabilisatoren, stempels, niveleerapparaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	43	Secundaire beveiliging (functie, bediening, reset)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ALLE STORINGEN OF DEFECTEN ☎✂ ONMIDDELIJK AAN UW OPDRACHTGEVER MELDEN

Deze apparatuur mag alleen worden bediend door personen die zijn opgeleid en geautoriseerd door hun werkgever.

NAAM VAN DE BEDIENER(S) EN PAL CARD HOUDER(S): _____

Geïnitieerd:	Geïnitieerd:	Geïnitieerd:	Geïnitieerd:	Geïnitieerd:	Geïnitieerd:	Geïnitieerd:
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

HOOGWERKER DAGELIJKS VERSLAG VAN INSPECTIE					
Machine Ref. nr.				Datum van inhuren	
er een defect wordt gevonden tijdens de dagelijkse controles, markeer dit dan met een X hieronder					
Datum	Naam van persoon die dagelijkse controle uitvoert	OK X=fout	Datum	Naam van persoon die dagelijkse controle uitvoert	OK X=fout
Maandag			Maandag		
Dinsdag			Dinsdag		
Woensdag			Woensdag		
Donderdag			Donderdag		
Vrijdag			Vrijdag		
Zaterdag			Zaterdag		
Zondag			Zondag		
Datum		Wekelijks aftekenen door supervisor		Datum	
Als het defect hierboven met een "X" is aangegeven, vul dan de onderstaande gegevens in					
Artikelnummer	Details van gevonden defect		Datum gerapporteerd	Naam monteur & datum reparatie	
Verdere opmerkingen:					
ALLE FOUTEN EN DEFECTEN ONMIDDELIJK MELDEN AAN JE SUPERVISOR GEBRUIK GEEN MACHINES DIE ZICH IN EEN ONVEILIGE TOESTAND BEVINDEN					