



# LISTA DI ISPEZIONE PRE-UTILIZZO PLE

MACCHINA: \_\_\_\_\_ INIZIO SETTIMANA: \_\_\_\_\_

NUMERO DI SERIE: \_\_\_\_\_ DATA DELL'ULTIMA VERIFICA PERIODICA: \_\_\_\_\_

Tutti i controlli devono essere eseguiti nel rispetto del manuale del costruttore

		LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA							
<b>ISPEZIONI VISIVE</b>	<b>Documentazione</b>	1 Verbale di verifica periodica in corso di validità (non più vecchio di dodici mesi)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		2 Manuale di istruzioni del costruttore	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		3 Piano di soccorso	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
	<b>Ruote/pneumatici</b>	4 Sicurezza ruote (dadi, fermi: allentati, danneggiati, mancanti)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		5 Pressione pneumatici (gonfiati, riempiti di schiuma o pieni)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		6 Tagli, lacerazioni, carcassa in vista, cerchioni danneggiati	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
	<b>Motore/fonte di energia</b>	7 Livelli dei fluidi (olio motore, liquido refrigerante, combustibile)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		8 Perdita di fluido a terra e attorno al motore	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		9 Batteria (elettrolito, sicurezza e condizioni della spina di carica)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
	<b>Impianto idraulico</b>	10 Livello fluido idraulico	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		11 Perdite (tubi flessibili, connessioni tubi rigidi, cilindri)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
	<b>Tubi flessibili e cavi</b>	12 Sicurezza e condizioni (tagli, tranciature, rigonfiamenti)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		13 Catene portacavi (prive di danneggiamenti e sporco)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
	<b>Stabilizzatori</b>	14 Condizioni generali, perni e ritegni, piedi	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		15 Piastre di appoggio (presenti, condizioni, sicure per spostamenti)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		16 Interblocchi (funzionanti, innestati)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
	<b>Telaio, braccio e pantografo</b>	17 Condizioni generali (danneggiamenti, disallineamento, corrosione)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		18 Incrinature sulle saldature	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		19 Spine, ritegni e catene (sicurezza, segni di usura)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		20 Telone, protezioni, coperture motore (sicurezza e condizioni)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
	<b>Piattaforma o cestello</b>	21 Gradini per accesso/discesa (sicuri, senza danni, puliti)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		22 Cancelli di ingresso, parapetti e spine di ritegno	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		23 Punti di ancoraggio per le imbracature	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		24 Pulito da sporcizia, detriti e ostruzioni	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
	<b>Etichette e cartelli</b>	25 Targhetta identificativa, sicurezza, etichette di avvertimento e di informazione (leggibili)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		26 Controlli (etichette di identificazione, frecce di direzione)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
		27 Portate piattaforma (carico nominale, velocità max vento, numero max persone)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗						
<b>CONTROLLI FUNZIONALI</b>	28 Dispositivo di sicurezza (interruttore di alimentazione, tastierino, smart card)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	29 Abilitazione funzione (chiave di accensione, interruttore a pedale, mantenere premuto per avviare il dispositivo)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	30 Sistemi di arresto e di discesa di emergenza	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	31 Tutti gli interruttori, comandi funzionali (si muovono liberamente, non sono bloccati)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	32 Funzioni di sollevamento (sollevamento, abbassamento, rotazione, estensione telescopica, retrazione telescopica)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	33 Funzioni di guida (avanzamento, retromarcia, sterzo, freni)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	34 Velocità di marcia con piattaforma elevata (ridotta o impedita)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	35 Luci, fari rotanti, dispositivi di avvertimento	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	36 Allarmi (ribaltamento, discesa e spostamento)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	37 Interruttori di fine corsa (ad es. discesa, carico, sbraccio, rotazione)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	38 Dispositivo antiribaltamento (si estrae e ritrae completamente)	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	39 Bloccaggi assale oscillante, assali estensibili	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	40 Accessori, alimentazione piattaforma, piattaforme estensibili	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
	41 Martinetti, stabilizzatori, dispositivi di livellamento	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	✓/✗	
<b>TUTTI I GUASTI E DIFETTI (x) DEVONO ESSERE SEGNALATI IMMEDIATAMENTE AL PROPRIO PREPOSTO</b>		Sigla:		Sigla:		Sigla:		Sigla:		Sigla:		Sigla:		Sigla:	
Questa attrezzatura deve essere operata esclusivamente da personale formato, munito di specifica abilitazione e autorizzato dal proprio datore di lavoro.															
<b>NOME/I DELL'OPERATORE E NUMERO/I PAL CARD:</b>															

(TE-1053-1120-2-IT)